

USB Lecteurs de cartes

CR20E



- Lire le numéro de carte de proximité 125K, interface USB

CR20M



- Lecture du numéro de carte mifare 13,56 MHz, interface USB

CR20MW



- Lecture et écriture de carte Mifare 13,56 MHz, interface USB

CR10E



- Lire le numéro de carte de proximité 125K, interface USB

CR10M



- Lecture du numéro de carte mifare 13,56 MHz, interface USB

CR10MW



- Lecture et écriture de carte Mifare 13,56 MHz, interface USB

